

Presto Gigabit Ethernet Pro ExpressCard/34クイックスタートガイド

インストールの手順、MACの場合

MacBook ProでPresto Gigabit Ethernet Pro ExpressCard/34カードを使用するための設定方法について書かれています。WindowsノートブックでPrestoカードを使用するには、「インストールの手順WINDOWSの場合」の手順に進んでください。

ドライバ情報—OS X

Presto Gigabit Ethernet Pro ExpressCard/34カード用のドライバはコンピュータにOS Xの一部としてあらかじめインストールされているものを使用します。そのためカードをコンピュータにインストールするだけで使い始められます。

システム設定手順—Macの場合

下記はコンピュータのEthernetネットワークポートを使用してPresto Gigabit Ethernet Pro ExpressCard/34を増設のための基本的な手順について書かれています。

1. ネットワークと接続されたツイストペアEthernetケーブルをPresto Gigabit Ethernet Pro ExpressCard/34と接続してからカードをご利用になるコンピュータに装着します。
2. Prestoカードをご利用のコンピュータの ExpressCardスロットにインストールし、ご利用になるコンピュータの電源を入れます。
3. ご利用のコンピュータの起動後、「システム環境設定」アプリケーションを起動し次に「ネットワーク」をクリックします。
4. 左パネル内で「Presto Gigabit Ethernet Pro ExpressCard/34」(PCI Ethernet slot ExpressCardとして認識されている)が選択されていない場合は選択し、そして必要な場合は設定を行います。もしコンピュータが内蔵Ethernetを使用するネットワークと接続されていた場合は、新しい設定が必要です。
5. 現行の設定のままにする或いは変更する、または新規に設定を作成してから「Apply」ボタンをクリックします。
6. システム環境設定を閉じます。現行と同じ設定内容で使用する場合は、このインストールは完了です。設定に関する追加情報は「Macヘルプ (Finder>ヘルプ> Macヘルプ)およびwww.info.apple.comを参照してください。"network, Ethernet", "combining Ethernet ports"などのキーワードを入れて表示される様々な記事が表示されます。

インストールの手順、WINDOWSの場合

下記の項目は設定およびPresto Gigabit Ethernet Pro ExpressCard/34カードをWindowsラップトップコンピュータで使用するために書かれています。

ドライバ情報—Windows 8

Presto Gigabit Ethernet Pro ExpressCard/34カード用のドライバはコンピュータにWindows 8の一部としてあらかじめインストールされているものを使用します。

Windows 7—ソフトウェアのダウンロードとインストールの手順

1. Prestoカードをコンピュータの ExpressCardスロットにインストールしてからコンピュータの電源を入れます。
2. インターネットにログオン後、www.sonnettech.com/supportにアクセスし、次に「Online Support Knowledgebase」のリンクをクリックします。
3. そのコンピュータカードのリンクをクリックし、そして次にExpressCard/34カードのリンクをクリックします。
4. Presto Gigabit Ethernet Pro ExpressCard/34のリンクを見つけてクリックします。備考:Presto Gigabit Ethernet Pro ExpressCard/34 (Discontinued)のリンクをクリックしないでください。
5. Presto Gigabit Ethernet Pro ExpressCard/34 Driver (Windows)のリンクをクリックし、次に「Download Now」をクリックします。新規ウィンドウかタブが表示されます。
6. ご利用のコンピュータ (32は32ビットOS、x64は64ビット版です)で使用するOSソフトウェアに適合するファイルを確認後、適切なファイルのリンクをクリックしてダウンロードします。
7. 「Broadcom License Agreement」ウィンドウが表示されるのでページの下部までスクロールし「Accept」をクリックします。
8. ファイルを保存するか訊かれるので、「Save」を選択します。ダウンロード完了旨のメッセージが出るので、「Open」をクリックすると新規ウィンドウが表示されます。
9. 「win_b57_32 (or win_b57_x64)」ファイル・フォルダを開き、それからウィンドウ上部辺りにある「Extract all files」ボタンをクリックします。
10. 「Extract Compressed (Zipped) Folders」ウィンドウが表示されるので、初期設定で指定されている場所、あるいは場所を選択後、「Extract」をクリックします。ファイルが解凍されます。
11. 「Start」メニューを右クリックしComputer>Manage>Computerとクリックすると Managementの画面が表示されます。

(つづき)

Presto Gigabit Ethernet Pro ExpressCard/34 クイックスタートガイド

Windows 7—ソフトウェアのダウンロードとインストールの手順 (つづき)

12. ウィンドウの左パネルに「Device Manager」メニューを確認し選択します。パネル中程に、“Other devices” カテゴリ内に「Ethernet Controller」項目があるのを確認してダブルクリックします。「Ethernet Controller Properties」ウィンドウが表示されます。
13. Update Driver ボタンをクリックします。Update Driver Software ウィンドウが表示されます。
14. “Browse my computer for driver” をクリックし、そして次に「Browse」をクリックします。先の手順でダウンロードした「win_b57_32 (or win_b57_x64)」フォルダのある場所を確認して選択し、そして「OK」をクリックします。
15. 「Update Driver Software」ウィンドウに戻って「Next」をクリックします。ドライバがインストールされます。ソフトウェアのインストールが完了した旨のメッセージが表示されたら「Close」をクリックします。カードの使用準備ができました。

Windows Vista—ソフトウェアのダウンロードとインストールの手順

1. Prestoカードをご利用のコンピュータの ExpressCardスロットに装着してからご利用のコンピュータを起動します。
2. 起動中、「Found New Hardware」ウィンドウが表示されるので「Don't show this message again for this device」をクリックします。User Account Control (UAC) の設定を無効にしていない場合は、ここで UAC ウィンドウが表示されます。「Continue」をクリックします。
3. インターネットにログオンして「www.sonnettech.com/support」にアクセスし「Online Support Knowledgebase」のリンクをクリックします。
4. コンピュータカードのリンクをクリックし、次にExpressCard/34カードのリンクをクリックします。
5. Presto Gigabit Ethernet Pro ExpressCard/34のリンクの場所を確認してクリックします。備考:「Presto Gigabit Ethernet Pro ExpressCard/34 (Discontinued)」のリンクをクリックしないでください。
6. Presto Gigabit Ethernet Pro ExpressCard/34 Driver (Windows)のリンクをクリックし、そして「Download Now」をクリックします。新規ウィンドウあるいはタブが開きます。
7. ご利用のコンピュータ (32は32ビットOS、x64は64ビット版です)で使用するOSソフトウェアに適合するファイルを確認後、適切なファイルのリンクをクリックしてダウンロードします。
8. 「Broadcom License Agreement」ウィンドウが表示されるので、ページ下部までスクロールし「Accept」をクリックします。
9. ファイルを動作(開く、保存)を訊かれるので「Save」をクリックします。ダウンロード完了旨のメッセージが表示されたら「開く」をクリックします。新規ウィンドウが開きます。
10. 「win_b57_32 (or win_b57_x64)」ファイルフォルダを選択し、次にウィンドウ上部辺りにある「Extract all files」ボタンをクリックします。

11. 「Extract Compressed (Zipped) Folders」ウィンドウが表示されるので、初期設定に指定された場所あるいは別の場所を指定し、次にExtractをクリックします。ファイルが解凍されます。
12. 「Start」メニューを右クリックしComputer>Manageとクリックします。「Computer Management」ウィンドウが表示されます。
13. ウィンドウ内左側のパネルにある「Device Manager」をクリックします。パネル中程にある“Other devices”カテゴリ内にリストされている「Ethernet Controller」項目を確認してダブルクリックします。「Ethernet Controller Properties」ウィンドウが表示されます。
14. 「Reinstall Driver」ボタンをクリックします。「Update Driver Software」ウィンドウが表示されます。
15. “Browse my computer for driver” をクリックします、そして次に「Browse」をクリックします。先の手順でダウンロードした「win_b57_32 (or win_b57_x64)」フォルダの場所を確認しOK をクリックします。
16. 「Update Driver Software」ウィンドウに戻って「Next」をクリックします。ドライバがインストールされます。ソフトウェアのインストールが完了した旨のメッセージが表示されたら「Close」をクリックします。カードの使用準備ができました。

システム設定手順—Windowsの場合

下記一覧はご利用のコンピュータのネットワーク接続に Presto Gigabit Ethernet Pro ExpressCard/34を用いた場合の使用例の一部です

1. Ethernetケーブルの一方の端をPrestoアダプタの Ethernetポートに差し接続します。もう片方の端をケーブル、DSLモデムあるいはネットワークに接続します。
2. 付属の USB 3.0ケーブルあるいはUSB 3.0ケーブルをPrestoアダプタやご利用のコンピュータのUSBポートに接続します。
3. セットアップ内容にもよりますが、ご利用のコンピュータの電源が入った状態でWindows 自動的にPrestoアダプタが使用できるための設定が自動的に行われます。Webブラウザを起動し確認のためWebsiteの閲覧ができることを確認します。
4. お使いのシステムが設定されない場合、「Network and Sharing Center」にアクセスし必要な設定変更を行ってください。



ソフトウェアのアップデート、リンクはSonnetのウェブサイト (www.sonnettech.com/jp) からご利用ください。日本国内のテクニカルサポート、製品についての情報は、製品をお買い求めになられた販売店までお問い合わせください。お問い合わせの前にこのユーザガイドをもう一度よくお読みください。

Sonnet Technologies, Inc., Irvine, California USA • Tel: 1-949-587-3500 • www.sonnettech.com/jp
©2014 Sonnet Technologies, Inc. All rights reserved. SonnetおよびSonnetのロゴ、Simply FastおよびSimply Fastのロゴ、PrestoはSonnet Technologies, Inc.の商標です。Mac、Macロゴ、MacBook Pro、OS Xは米国内または他国におけるApple Inc.の登録商標です。Thunderbolt およびThunderboltロゴは、米国内または他国におけるIntel Corporationの登録商標です。その他の商標については当該各社が所有権を有します。製品に関する情報は予告なしに変更されることがあります。Printed in the USA. QS-GE1000LAB-E34-J-A-102413