



Quick Start Guide / Guide D'Installation Rapide Echo III T5 Desktop



Step 1 / Étape 1



Step 2 / Étape 2

OPTIONAL STEP 2A: If you are *not* installing a PCIe card which requires auxiliary power, go to step 3. Otherwise, locate the auxiliary power cable.


- When installing Pro Tools | HDX PCIe cards, disconnect and set aside the auxiliary power cable, and then replace it with the custom power cable included with an Avid card.
- When installing cards other than the Pro Tools | HDX, remove the cable twist tie securing the power cable, and then move the loose connector aside for later connection.

OPTIONAL STEP 2B: If you are installing Avid Pro Tools | HDX cards, move the Gen 3/Gen 2 (HDX) switch to the Gen 2 (HDX) position to enable compatibility. Otherwise, the card(s) will not work in expansion system.


ÉTAPE 2A FACULTATIVE : Si vous n'installez pas de carte PCIe nécessitant une alimentation auxiliaire, passez à l'étape 3. Dans le cas contraire, repérez le câble d'alimentation auxiliaire.

- Lors de l'installation de cartes PCIe Pro Tools | HDX, débranchez le câble d'alimentation auxiliaire et mettez-le de côté, puis remplacez-le par le câble d'alimentation personnalisé fourni avec une carte Avid.
- Lors de l'installation de cartes autres que les cartes Pro Tools | HDX, retirez l'attache torsadée qui maintient le câble d'alimentation, puis mettez le connecteur libre de côté pour le raccordement ultérieur.


ÉTAPE 2B FACULTATIVE : Si vous installez des cartes Avid Pro Tools | HDX, placez le commutateur Gen 3/Gen 2 (HDX) sur la position Gen 2 (HDX) afin d'assurer la compatibilité. Dans le cas contraire, la ou les cartes ne fonctionneront pas dans le système d'extension.




Step 3 / Étape 3



Step 4 / Étape 4



Step 5 / Étape 5



Step 6 / Étape 6